

IDEAL akrilni lak za parket (sjaj/polumat)

PODRUČJE UPOTREBE

Za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga kad god želite dodati zaštitni sjajni ili polumat lak u prostorijama u kojima je pod izložen niskom do srednjem trošenju.

SVOJSTVA

- sjajan ili polumat izgled
- jedan sastojak
- za podove izložene manjem / srednjem trošenju
- jednostavno održavanje i otpornost na blage kemikalije

TEHNIČKI PODATCI

<u>SASTAV</u>	akrilna disperzija
<u>GUSTOĆA</u>	približno 1026 kg/m ³
<u>KRUTA TVAR</u>	približno 30 (DIN 53819)
<u>INTERVAL IZMEĐU SLOJEVA</u>	6 - 8 sati
<u>RAZRJEĐIVANJE</u>	nepotrebno
<u>EU VOC kategorija i ograničenja</u>	IIA(i), 140 g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 140 g/l
<u>JEDINICE PAKIRANJA</u>	0,75 i 2,5 l
<u>ROK TRAJANJA</u>	Rok trajanja originalno zatvorenog i prikladno pohranjenog proizvoda (temperatura između +5°C i 35 °C, na suhom mjestu) je 12 mjeseci.

UPUTE ZA UPOTREBU

<u>NAČIN NANOŠENJA</u>	Valjak, kist za lakove na vodenoj osnovi. Interval između slojeva 6 - 8 sati. Među-slojno brušenje izvodi se mrežicom za brušenje 180 - 240. Prašina se uklanja usisavačem.
<u>UVJETI RADA</u>	Vlažnost parketa mora biti između 8 – 10% Najbolji uvjeti rada su temperatura od 18-22 °C te relativna vlažnost zraka od 40 -75 %. Temperatura zraka i laka ne smije biti ispod 13 °C. Temperatura parketa ne smije biti ispod 12 °C.
<u>SUŠENJE (T= +20 °C, relativna vлага 65%)</u>	sušenje 2-3 sata
<u>POKRIVENOST</u>	Približno 10 - 12 m ² /l u jednom nanosu (približno 0,8 – 1 l/m ²). Približno 3 - 4 m ² /l u trostrukom nanosu.

ČIŠĆENJE ALATA Odmah nakon svakog korištenja pribor očistite vodom. Očistite osušeni lak na alatu acetonom.

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti suha, bez masnoća, prljavštine i drugih ostataka starog laka te izbrušena brusnim papirom br. 150 ili br. 120 kod korištenja naprave za brušenje. Nakon brušenja potrebno je očistiti prašinu. Površinu ne smijete bijeliti vodikovim peroksidom ili drugim sredstvima za bijeljenje drva.

PRIPREMA LAKA

Prije nanošenja laka, potrebno ga je temeljito pomiješati u originalnom spremniku. Nanesen sloj mokrog laka mora biti mutan; postat će potpuno proziran za vrijeme sušenja.

SUSTAVI PREMAZIVANJA

POVRŠINA	PRIPREMA	POKRIVNI PREMAZ
parket, podne oplate za brodove, neobrađeno drvo	suhu je parket potrebno izbrusiti strojem za brušenje i s njega očistiti sve nečistoće	3-4x IDEAL akrilni lak za parket (sjaj/polumat)
stari parket	stari je lak potrebno u potpunosti odstraniti	3-4x IDEAL akrilni lak za parket (sjaj/polumat)

BILJEŠKE I POSEBNA OBILJEŽJA

- Kod egzotičnog ili nepoznatog drva potrebno je napraviti test na maloj površini zbog utjecaja laka na nijansu parketa.
- Za brušenje **IDEAL akrilni lak za parket** (sjaj/polumat) ne preporučujemo korištenje Trio naprave za brušenje s tri diska.
- Lak se čisti mokrom krpom i blagim sredstvima za čišćenje parketa nakon 2 tjedna, nakon čega možete postaviti pokuštvu te potom tepihe nakon 3 - 4 tjedna.
- Trajanje laka može se produžiti ako ga povremeno premažete vodenom voštanom emulzijom ili sličnim sredstvom za održavanje parketa.
- Obavezno morate zaštiti stolice i pokuštvu koje pomičete preko površine zaštitnim materijalom ili gumom.

